

**FLEXSON**

ACCESSORIES FOR SONOS

## P1-ICS

ILLUMINATED  
CHARGING STAND FOR  
SONOS PLAY:1

BELEUCHTETE  
LADESTATION FÜR  
SONOS PLAY:1

STAND DE RECHARGE  
ÉCLAIRÉ POUR  
SONOS PLAY:1

SOPORTE CON  
ILUMINACIÓN Y  
CARGADOR PARA  
SONOS PLAY:1

FLXP1DSL1011

FLXP1DSL1021



**GB | SAFETY PRECAUTIONS**

- Use only supplied power adaptor.
- Non-replaceable LED.
- Do NOT expose this product to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on or near the product.
- No user serviceable parts, do not attempt to take apart, open, or repair.
- Do not expose to rain or other moisture.
- Do not use near any heat sources.
- Clean using a soft, clean, lint free, dry cloth. Do not use any abrasive pads.

**DE | SICHERHEITSVORKEHRUNGEN**

- Nur mitgelieferten Netzadapter verwenden.
- Nicht-austauschbare LED.
- Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie KEINE mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät oder in die Nähe des Geräts.
- Enthält keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Nicht zerlegen, öffnen oder versuchen, selbst Reparaturen vorzunehmen.
- Nicht dem Regen oder sonstiger Feuchtigkeit aussetzen.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen verwenden.
- Mit einem weichen, sauberen, flusenfreien und trockenen Tuch säubern. Keinen Scheuerschwamm verwenden.

**FR | PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ**

- Utiliser exclusivement l'adaptateur fourni.
- Led non remplaçable.
- Protéger l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil ou à proximité.
- Aucune pièce ne peut être entretenue par l'utilisateur. Ne pas essayer de démonter, ouvrir ou réparer.
- Ne pas exposer à la pluie ou à d'autres sources d'humidité.
- Ne pas utiliser à proximité de sources de chaleur.
- Nettoyer à l'aide d'un chiffon doux, propre et non pelucheux. Ne pas utiliser d'éponges abrasives.

**ES | MEDIDAS DE SEGURIDAD**

- Utilizar solo con el adaptador de corriente incluido.
- LED no reemplazable.
- NO exponga este producto a goteos o salpicaduras, no coloque encima, ni cerca del producto, objetos llenos con líquido como jarrones.
- No contiene piezas reparables. NO intente abrir, desmontar o reparar el producto.
- No exponga el producto a la lluvia u humedad.
- No utilice el soporte cerca de fuentes de calor.
- Limpiar con un trapo suave, limpio, seco y sin pelusas. No usar productos abrasivos.

**GB | IN THE BOX**

- 1 x Desk Stand
- 1 x Fixing screw
- 1 x Power supply with UK, EURO and US adaptors

**FR | DANS LA BOÎTE**

- 1 x stand de bureau
- 1 x vis de fixation
- 1 x alimentation électrique avec adaptateurs R-U, EUROPE et USA




**DE | IM PAKET ENTHALTEN**

- 1 x Tischstativ
- 1 x Befestigungsschraube
- 1 x Netzteil mit UK, Euro- und US-Adapter

**ES | LA CAJA CONTIENE**

- 1 x Soporite
- 1 x tornillo para el montaje
- 1 x toma de corriente con adaptadores para el Reino Unido, Europa y Estados Unidos

**SPECIFICATIONS (FLXP1DSL1011, FLXP1DSL1021)**

LED Life	30,000-500,000 hours	  
Switch Cycles	100,000 minimum	
Rated:	5V3A, 15W	
Power Consumption	15W	
Light Output	4W / 12 Lm	
Colour Temperature	6000-6500K	
Total USB Output	Smart Identification, Combined Max. 15W (5V / 2A)	

SONOS is a registered trademark of Sonos Inc., see SONOS.COM FLEXSON is not affiliated with Sonos Inc.

SONOS est une marque déposée de Sonos Inc., consulter le site SONOS.COM  
FLEXSON n'est pas affilié à Sonos Inc.

**FLEXSON.COM**

Exertis (UK) Ltd, St George House,  
Parkway Harlow Business Park,  
Harlow, Essex CM19 5DF, UK

